

Gebrauchsanweisung "Quick Cuisine"



1 A Umverpackung umdrehen und auf feste Unterlage stellen

1 B ovale Papp-Markierung entfernen

1 C die darunterliegende Stelle, z.B. mit beiden Daumen, *beherzt*, d.h.kräftig, eindrücken; es sollte ein deutliches Knacken hörbar sein!

Achtung: **beim drücken NICHT schüchtern sein**, sonst wird Mahlzeit ggf. nur lauwarm.



2 Karton wieder umdrehen und auf hitzebeständige Unterlage (z.B. Essteller) stellen und ca. 10-12 Minuten "garen" lassen.

Gut lüften: es kann ein "metallischer" Geruch entstehen.



3 A Oberseite vorsichtig öffnen

VORSICHT: Karton ist sehr heiß

3 B beiliegendes Not-Besteck entnehmen

3 C Dose mit Mahlzeit mit Pull-Ring-Verschluss öffnen

Mahlzeit gut umrühren, damit sich die Wärme im Essen gut verteilt.

Jetzt ist die Mahlzeit fertig zum essen !

3 D Karton und sonstigen Rest-Müll ordnungsgemäß entsorgen.

Wichtige Informationen:

- nicht in Kinderhände geben
- Den unteren Teil der Verpackung NICHT öffnen !
Jedes Manipulieren am Heizungssystem vermeiden !
- Direkter Kontakt des Heizungssystem mit den Augen ist schädlich. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
- nicht in der Nähe von offenem Feuer benutzen
- nicht für die Mikrowelle geeignet
- Abfall ordnungsgemäß entsorgen
- aktivierter Erhitzerbeutel erzeugt Hitze und heißen Dampf
- Speisereste nicht wieder erwärmen